

FLASH

Detergente schiumogeno aerosol

Pulisce e deodora in un'unica operazione



- Rimuove sporco, depositi e macchie da ogni superficie lavabile
- Elimina gli odori sgradevoli, lasciando una piacevole profumazione
- Rende le superfici pulite e brillanti
- Versatile

PROBLEMA SOLUZIONE

Utilizzo di prodotti differenti

FLASH è un unico prodotto che svolge una duplice azione: deterge e deodora

Pulizia delle superfici verticali

FLASH, per via della sua azione schiumogena, non cola via dalle superfici verticali agendo direttamente sullo sporco

Residui e scolorimento

FLASH non lascia segni e aloni, non rovina le superfici, lasciandole pulite e brillanti

Cattivi odori

FLASH, grazie alla sua particolare formulazione elimina gli odori sgradevoli, lasciando una fresca profumazione

Flash

Detergente schiumogeno aerosol

AREE DI APPLICAZIONE:

Ideale per tutte le superfici lavabili, come ad esempio:

- Piastrelle e porcellane
- Pareti e infissi
- Cromature
- Tessuti e tappezzerie
- Macchine per ufficio e telefoni
- Plastiche
- Servizi sanitari: rubinetti, docce, lavabi
- Superfici in acciaio inox
- Fornelli, piastre di cottura e cappe



DATI TECNICI

Aspetto	Liquido schiumoso
Colore	Bianco
Odore	Fresco
pH	13,0
Peso specifico	0,99

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Per pulire superfici sporche, spruzzare e poi passare un panno o risciacquare.
2. Per pulire tappeti e tappezzerie, spruzzare FLASH sulle zone macchiate, muovere con un pennello morbido, quindi assorbire con carta o con panno
3. Per l'uso sui tessuti fare sempre una prova preliminare in una zona nascosta per verificare la stabilità dei colori
4. Risciacquare con acqua potabile le superfici che devono andare a contatto con sostanze alimentari

